



PROCÉDURE POUR REVÊTIR ET RETIRER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE – (EPI-2A) (cas de MVE à haut risque de contamination avec les liquides biologiques)

Revêtement de l'équipement de protection individuelle (EPI - 2A)

IMPORTANT

- 1- Procédure pour toute personne qui entre dans la chambre.
- 2- Un assistant doit s'assurer que la personne qui entre dans la chambre respecte les procédures.
- 3- **Les étapes qui requièrent l'aide de l'assistant sont écrites en gras.**
- 4- Retirer tous ses bijoux.

Avant d'entrer dans la chambre

- 1) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 2) Enfiler la blouse imperméable à manches longues et attacher les cordons ou la bande velcro. (Elle doit vous couvrir complètement à l'avant et à l'arrière et du cou jusqu'à mi-mollet).
- 3) Enfiler les jambières imperméables.
- 4) Passer la tête dans le tablier imperméable.
- 5) Mettre le masque N-95 :
 - a) Passer les 2 bandes élastiques derrière la tête et le cou et tirer la languette pour recouvrir le menton.
 - b) Mouler simultanément les deux côtés du masque au nez.
 - c) Faire le test d'étanchéité en soufflant et s'assurer que le masque est étanche.
- 6) Enfiler la cagoule et s'assurer qu'elle recouvre bien les épaules.
- 7) Refaire le test d'étanchéité du masque N-95 en soufflant et s'assurer que le masque est étanche.
- 8) Installer la visière ou les lunettes de protection afin de bien couvrir tout le visage.
- 9) Mettre une 1^{re} paire de gants longs par-dessus la blouse. Recouvrir jusqu'à mi- avant-bras.
- 10) Enfiler les manches du tablier, mettre la languette autour du pouce et attacher le cordon au dos.
- 11) Mettre une 2^e paire de gants longs et recouvrir le tablier jusqu'à mi- avant-bras.
- 12) **Avant d'entrer dans la chambre, l'assistant s'assure de la conformité du revêtement de l'EPI.**

Retrait de l'équipement de protection individuelle (EPI - 2A)

IMPORTANT

- 1- L'assistant doit revêtir un EPI – 1 pour être en mesure de prêter assistance de façon sécuritaire.
- 2- **Les étapes qui requièrent l'aide de l'assistant sont écrites en gras.**
- 3- En cas de contamination visible (ex : souillures sur votre EPI), la séquence de retrait peut être modifiée en retirant l'équipement le plus contaminé en premier.
- 4- Si la présence de souillures empêche le retrait sécuritaire de l'EPI, utiliser une lingette de Chlorox pour retirer les souillures.
- 5- En cas de souillures, il faut retirer l'EPI rapidement.
- 6- Déposer dans la poubelle biorisque de la chambre tout EPI retiré.
- 7- Ne pas traverser dans l'antichambre avec ces équipements.

À l'intérieur de la chambre, près de la porte

- 1) Retirer la 1^{re} paire de gants de façon sécuritaire en suivant la technique.
- 2) Retirer le tablier en tirant délicatement vers le bas pour le détacher du cou.
- 3) Enlever les jambières en touchant l'extérieur.
- 4) Retirer l'autre paire de gants en suivant la technique.
- 5) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 6) Retirer la visière ou les lunettes en tenant l'élastique derrière la tête.
- 7) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 8) **L'assistant relève l'arrière de la cagoule et détache la bande velcro de la blouse.**
- 9) Enlever la cagoule en la prenant à l'arrière par le côté intérieur et en tirant vers l'avant.
- 10) **L'assistant détache les cordons de la blouse et dégage les épaules.**
- 11) Faire glisser la blouse et retourner en touchant la surface interne pour en faire une boule.
- 12) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 13) L'assistant peut vous remettre une nouvelle paire de gants et une lingette de Chlorox pour passer sous vos chaussures, au besoin.
- 14) **L'assistant s'assure visuellement que ni la peau, ni l'uniforme ne sont souillés.**
Si tel est le cas, se référer aux recommandations en cas d'exposition à risque.

Dans l'antichambre

- 1) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 2) Retirer le masque N-95 en passant les deux élastiques par-dessus la tête sans se contaminer. Déposer dans la poubelle biorisque de l'antichambre.
- 3) Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).
- 4) Procéder à l'hygiène des mains au lavabo à l'eau et au savon (chlorhexidine).